


1.4 Verkabelungsplan Tür - Intern



1) Die Schaltung kann entweder über IN2 (zeitgesteuert) oder über IN3 (flankengesteuert) erfolgen. Siehe dazu Bedienungsanleitung ROTO Doormatic !

1.5 Verkabelungsplan Tür - Extern

